

Schritte zur Konfiguration

Erstinbetriebnahme :

Um die Erstinbetriebnahme so reibungslos wie möglich durchzuführen, finden Sie hier einige Empfehlungen :

- ✓ Schalten Sie zuerst das Gerät ein, das als „Zentrale“ dienen soll. Ein weißes Blinken bedeutet, dass das Gerät darauf wartet, zur „Zentrale“ zu werden, oder dass es sich mit einer in der Nähe befindlichen „Zentrale“ verbindet. Drücken Sie dann die Taste, um das Gerät als „Zentrale“ festzulegen.
- ✓ Schalten Sie anschließend die anderen Geräte ein, die sich innerhalb weniger Sekunden automatisch mit dem „Zentralgerät“ verbinden. Sie hören auf, weiß zu blinken, sobald die Verbindung hergestellt ist.
- ✓ Schalten Sie anschließend die anderen Geräte ein, die sich innerhalb weniger Sekunden automatisch mit dem „Zentralgerät“ verbinden. Sie hören auf, weiß zu blinken, sobald die Verbindung hergestellt ist.
- ✓ Erste Kopplung durchführen: Sicherheit bei der ersten Bluetooth-Verbindung



SCHRITTE ZUR VIGIPOOL-KONFIGURATION :

1. Erste Bluetooth-Kopplung mit dem „Zentralgerät“ im Technikraum.

Aus Sicherheitsgründen müssen Sie Ihr Smartphone beim ersten Bluetooth-Koppeln in die Nähe des Geräts halten oder direkt auf die Taste am Gerät drücken.

2. WLAN-Einstellung

In diesem Schritt wird der Technikraum mit dem Internet verbunden. Dazu müssen Sie über Bluetooth mit dem Gerät „Centrale“ verbunden sein.

Sie müssen die SSID bzw. das Passwort des Netzwerks eingeben oder die WPS-Funktion der Box nutzen oder einen Lynx VP hinzufügen



3. Erstellung eines Vigipool-Kontos

Nun kann ein Vigipool-Konto erstellt werden, um sich – auch aus der Ferne – mit dem Vigipool-System zu verbinden. Dazu muss eine Bluetooth-Verbindung zum Gerät „Centrale“ bestehen.

Dazu müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse sowie ein Passwort eingeben. Anschließend erhalten Sie eine Bestätigung an die angegebene E-Mail-Adresse.



4. Seinen Pool mit einem Poolprofi teilen

Um einem Poolprofi Zugriff auf die Daten Ihres Schwimmbads zu gewähren, müssen Sie einige Infos eingeben :



Ma piscine

Renseignez les caractéristiques de votre piscine afin de nous permettre d'optimiser le fonctionnement des appareils installés.

Ma piscine

Nom de la piscine

Planee piscine

Volumen (m3)

Stl

Type

Placine

Équipement

Sal

Filtration

Sabls

Structure

Liner

Informationen zu seinem Schwimmbad



Mes coordonnées

Renseignez les caractéristiques de votre piscine afin de nous permettre d'optimiser le fonctionnement des appareils installés.

Mes coordonnées

Nom du propriétaire

Coornes

Pays

France

Code postal

21200

Ville

Beaun

Adresse


Albous

Adresse mail

albourne@albourne.fr

Téléphone

Persönliche Daten



Partager ma piscine

Comment partager ma piscine ?

Vous pouvez partager vos coordonnées avec des professionnels installés à votre piscine pour pouvoir la partager avec un professionnel.

Mes coordonnées

Nouveau partage

Email du professionnel









Date de fin du partage

Valider

Die E-Mail des Poolhändlers

Wenn Sie die E-Mail-Adresse des Poolhändlers angeben, kann dieser über Vigipool Supervision auf die Daten Ihres Pools zugreifen.

HILFE ZU DEN FARBCODES DER ANZEIGELEUCHTEN

Ereignis	Farbcode	Farbe
Start	Folge: Blau, Weiß, Rot	
Warten auf Auswahl „Zentrale“	Weißes Blinken	
Warten auf die Bluetooth-Kopplung	Schnelles blaues Blinken	
Über Bluetooth verbundenes Telefon	Durchgehend blau	
Bluetooth-Verbindung OK, kein Telefon verbunden	Langsames blaues Blinken	
WLAN-Verbindung OK	Durchgehend grün	
Bereit für ein neues Gerät	Grünes Blinken	
Problem mit der WLAN-Verbindung oder der „Zentrale“	Folge grün rot	
Software-Update wird durchgeführt	Magenta-Blinken	
Fehler	Schnelles rotes Blinken	